

PARALLEL TRACKING SYSTEM

GPS FOR PRECISION FARMING

NEW MODEL ST62 PLUS

GPS for parallel tracking, helpful in your daily works!



Monitor Rugged Professionale da 10"
Più robusto, più sottile e più resistente
4+64G, Fotocamera, Batteria al Litio 1200mAh



Dietro al display, il robusto attacco a sfere, ti permette di installare facilmente la guida in ogni punto della cabina.

E' possibile acquistare più sfere per più macchine per spostare velocemente il sistema da un trattore all'altro.

1x



1x





L'**ANTENNA** è magnetica e si installa sulla cabina del trattore.

Antenna ad alte prestazioni dotata di cavo USB di mt. 3.00

CAVO ANTENNA dotato di cavo USB di mt.3.00



Di standard viene installato il programma di lavorazione A-B Dritto. In fase di acquisto, è possibile cambiare il programma di lavorazione standard con altri programmi di lavorazione. Nella Figura di esempio vediamo la selezione del PUNTO A - PUNTO B per iniziare il lavoro. Durante la fase di lavoro non è necessario toccare il monitor, tutto il processo è automatizzato.




Il monitor è **TOUCH SCREEN**.

Tutte le operazioni di settaggio sono veloci da eseguire con le dita.




Puoi sempre vedere la posizione reale della macchina nel Campo




Il tasto PAUSA sospende il lavoro e la tracciatura mentre vai a ricaricare l'acqua nella macchina.




Puoi facilmente controllare tutta l'area della lavorazione da eseguire




Puoi settare velocemente ogni nuovo lavoro utilizzando i dati preconfigurati




L'errore e la precisione sono visualizzati nella parte superiore del monitor



Alla fine, il display espone il lavoro fatto, con eventuali errori per avere le info necessarie a sviluppare meglio i lavori futuri. Con il programma AGRICAD PC, fornito a parte, è possibile stampare e catalogare tutti i lavori.



Gestione delle sezioni senza limite di numero e dimensioni



Visualizza la chiusura parziale della barra sezione per sezione.

Possibilità di collegare un box esterno per:

- Rilevare lo stato delle sezioni se comandate manualmente
- Per pilotare in automatico le sezioni.

Box non compreso nella presente offerta

